Fehlercode 1 - Allgemeiner Brühgruppenfehler

Die Brühgruppe ist blockiert oder befindet sich nicht in Grundstellung. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Brühgruppe entnehmen, reinigen und leicht fetten. Danach korrekt wieder einsetzen und Gerät neu starten.

Fehlercode 2 - Brühgruppenmotor defekt oder blockiert

Die Steuerung erkennt, dass der Motor nicht korrekt arbeitet. Brühgruppe reinigen, Mechanik fetten. Wenn keine Bewegung erkennbar ist, muss der Motor überprüft werden.

Fehlercode 3 - Temperaturfühlerfehler Heißwasser

Der Temperaturfühler liefert keine oder falsche Werte. Gerät vom Strom trennen, nach 10 Minuten neu starten. Wenn der Fehler bestehen bleibt, Sensor prüfen oder ersetzen lassen.

Fehlercode 4 - Überhitzung erkannt

Die Maschine hat sich zur Sicherheit aufgrund zu hoher Temperatur abgeschaltet. Gerät abkühlen lassen, dann neu starten. Entkalkung dringend empfohlen. Wenn der Fehler bleibt, Heizung oder Sensor prüfen.

Fehlercode 5 - Temperaturfühlerfehler Dampf

Der Dampfkreis liefert keine plausiblen Temperaturwerte. Dampfdüse reinigen, Gerät entkalken. Wenn nötig, Sensor austauschen lassen.

Fehlercode 6 - Wasserkreislauf gestört / kein Wasserfluss

Der Kaffeeauslauf bleibt trocken - Wassermangel oder Luft im System. Tank prüfen, Wasser auffüllen, Gerät entlüften (z.B. über "Heißwasser"-Funktion). Entkalkung empfohlen.

Fehlercode 7 - Flowmeter-Fehler

Der Wasserdurchflusssensor liefert unlogische Werte oder gar kein Signal. Entkalkung durchführen. Wenn der Fehler bleibt, Flowmeter austauschen lassen.

Fehlercode 8 - Brühdruck zu hoch / Fehler im Systemdruck

Zu hoher Widerstand bei der Kaffeeausgabe erkannt. Brühgruppe reinigen, Kaffeepulver nicht zu fein mahlen. Bei dauerhaftem Fehler: Pumpe oder Ventil überprüfen.

Fehlercode 9 - Kommunikationsfehler mit Elektronik

Die Elektronik erkennt keine Verbindung zu einem Modul (z.B. Display, Sensor oder Motor). Gerät ausschalten, neu starten. Wenn der Fehler bleibt, Platinen und Kabelverbindungen prüfen lassen.

Fehlercode 10 - Dampfboiler oder Thermoblock defekt

Das Heizelement für den Dampfkreis ist funktionslos. Gerät entkalken. Wenn keine Besserung eintritt: Heizung oder Steuerung prüfen.

Fehlercode 11 - Fehler im Mahlwerk

Das Mahlwerk klemmt, läuft nicht oder liefert kein Kaffeepulver. Bohnenbehälter auf Fremdkörper prüfen. Ölhaltige Bohnen vermeiden. Mahlgrad prüfen, ggf. grober einstellen.

Fehlercode 14 - Überlauf oder interne Leckage erkannt

Im Geräteboden wurde Wasser entdeckt - Lecksicherung aktiv. Gerät vom Strom trennen, Trocknen lassen. Auffangbehälter und Schläuche prüfen. Gerät schräg halten, damit Wasser ablaufen kann.

Fehlercode 18 - Fehler bei Milchaufschäumer oder Dampfausgang

Der Milchschaumer oder Dampfweg ist blockiert oder verschmutzt. Milchsystem gründlich reinigen, insbesondere die Düse und Ansaugschläuche. Bei hartnäckigem Fehler: Entkalkung vornehmen.