Fehlercode 1 - Temperaturfühler defekt oder kein Signal

Der Thermosensor misst keine oder unplausible Werte. Gerät ausschalten, abkühlen lassen und neu starten. Wenn der Fehler erneut auftritt, muss der Temperaturfühler überprüft oder ersetzt werden.

Fehlercode 2 - Thermoblock überhitzt

Die Heizung wird zu heiß - Sicherheitsabschaltung aktiviert. Gerät ausschalten und vollständig abkühlen lassen. Gerät entkalken. Wenn der Fehler wiederkehrt, Heizung oder Sensor überprüfen lassen.

Fehlercode 3 - Heizzeit überschritten / Heizsystem ohne Funktion

Das Gerät benötigt zu lange zum Aufheizen oder heizt gar nicht. Entkalken. Möglicherweise ist der Thermoblock oder ein Sensor defekt und muss ersetzt werden.

Fehlercode 4 - Füllstandssensor defekt / Wasserstand wird nicht erkannt

Kein Signal vom Wasserstandssensor im Tank. Wasserbehälter korrekt einsetzen. Kontakte am Tankboden reinigen. Wenn nötig, den Magnetschwimmer oder Sensor austauschen lassen.

Fehlercode 5 - Brühgruppe blockiert oder nicht in Grundstellung

Die Brühgruppe konnte ihre Position nicht erreichen. Gerät ausschalten, Stecker ziehen, Brühgruppe reinigen und leicht einfetten. Danach wieder einsetzen und neu starten.

Fehlercode 6 - Antrieb blockiert / Motorfehler

Der Motor für die Brühgruppe oder das Getriebe ist blockiert. Fremdkörper entfernen, Mechanik fetten. Falls der Fehler bleibt, kann ein Zahnrad gebrochen oder der Motor defekt sein.

Fehlercode 7 - Durchflussmenge fehlerhaft (Flowmeter)

Es wird kein oder ein falscher Wasserfluss erkannt. Gerät entkalken, Wassertank und Leitungen prüfen. Flowmeter ggf. reinigen oder tauschen lassen.

Fehlercode 8 - Fehler bei Dampfheizung / kein Dampfbetrieb möglich

Die Dampfeinheit funktioniert nicht korrekt oder überhitzt. Dampfdüse reinigen, Gerät entkalken, Sensor prüfen. Fehler bleibt? Fachmann konsultieren.

Fehlercode 9 - Kommunikationsproblem mit Elektronik

Ein Modul (z.B. Display oder Leistungsteil) kommuniziert nicht korrekt mit der Hauptplatine. Gerät ausschalten, Stromverbindung trennen, wieder einschalten. Bei dauerhaftem Fehler: Elektronik prüfen lassen.

Fehlercode 10 - Brühgruppe klemmt mechanisch

Die Brüheinheit ist in einer fehlerhaften Zwischenposition. Brühgruppe vorsichtig von Hand bewegen, reinigen und erneut schmieren. Manchmal reicht ein Reset. Bei wiederholtem Fehler: Service.

Fehlercode 11 - Überhitzung der Dampfeinheit / Heißwasserfunktion

Zu hohe Temperatur beim Dampfauslass. Gerät abkühlen lassen, entkalken und Dampfdüse gründlich reinigen.

Fehlercode 12 - Softwarefehler / interner Steuerfehler

Ein nicht definierter interner Fehler wird erkannt. Gerät für 10 Minuten vom Strom nehmen. Bei wiederholtem Auftreten ist ein Firmware-Update oder Platinenwechsel notwendig.