

Fehlercode 01 - Fehler beim Mahlwerk

Das Mahlwerk funktioniert nicht korrekt oder ist blockiert. Bohnenbehälter auf Fremdkörper prüfen. Ölhaltige Bohnen vermeiden. Gerät reinigen und ggf. Mahlgrad grober stellen. Bei wiederholtem Auftreten: Mahlwerk überprüfen lassen.

Fehlercode 03 - Brühgruppe blockiert

Die Brühgruppe steckt fest oder bewegt sich nicht richtig. Gerät ausschalten und Brühgruppe manuell reinigen. Fetten der beweglichen Teile mit Silikonfett kann helfen. Fehler bleibt bestehen? Dann Mechanik vom Fachmann prüfen lassen.

Fehlercode 04 - Kein Wasserdurchfluss erkannt

Trotz gestarteter Zubereitung fließt kein Wasser. Wasserfilter prüfen, ggf. entnehmen. Gerät entkalken. Wassertank korrekt einsetzen und entlüften.

Fehlercode 05 - Temperatur zu niedrig

Das Gerät erreicht die notwendige Brühtemperatur nicht. Gerät entkalken, Heizelement oder Temperatursensor prüfen lassen. Kann auch ein Fehler in der Elektronik sein.

Fehlercode 06 - Temperatur zu hoch

Der Thermoblock oder Boiler ist überhitzt. Gerät ausschalten und abkühlen lassen. Bei häufiger Wiederholung: Entkalken oder Temperaturfühler kontrollieren.

Fehlercode 08 - Brühgruppe nicht erkannt

Die Maschine erkennt die Brühgruppe nicht oder deren Position ist fehlerhaft. Brühgruppe herausnehmen, reinigen, korrekt wieder einsetzen. Gegebenenfalls Steckerverbindung kontrollieren.

Fehlercode 10 - Allgemeiner Kommunikationsfehler

Fehlfunktion in der internen Steuerung oder Platine. Gerät vom Strom trennen und neu starten. Wenn der Fehler bleibt, ist ein Steuerplatinenproblem wahrscheinlich.

Fehlercode 11 - Flowmeter-Fehler (Wasserdurchfluss)

Der Sensor zur Messung des Wasserflusses liefert fehlerhafte Werte. Gerät entkalken, Flowmeter prüfen oder austauschen lassen.

Fehlercode 14 - Systemdruckfehler

Das Gerät erkennt einen unnormalen Druck im System. Entlüftung durchführen. Entkalkung vornehmen. Wenn nötig, Pumpe oder Ventile durch Techniker prüfen lassen.

Fehlercode 15 - Fehler bei der Dampferzeugung

Die Dampffunktion arbeitet nicht korrekt. Dampfleitung reinigen, Gerät entkalken, Dampftemperatursensor kontrollieren.

Fehlercode 18 - Fehler beim Motor der Brühgruppe

Der Antriebsmotor ist blockiert oder gibt keinen Impuls. Maschine ausschalten, Brühgruppe reinigen und Schmierung prüfen. Eventuell Motorantrieb ersetzen lassen.

Fehlercode 21 - Wasserpumpe ohne Funktion

Kein Druckaufbau, keine Förderung von Wasser. Luft im System? Entlüftung starten. Wassertank prüfen. Pumpe und Schlauchverbindungen kontrollieren.

Fehlercode 23 - Überlauf oder Leckage erkannt

Im Inneren der Maschine wurde unkontrollierter Wasserfluss festgestellt. Gerät vom Strom trennen. Auffangbehälter und Dichtungen kontrollieren. Eventuell Wasser im Boden der Maschine: Trocknen und Ursache beheben.

Fehlercode 25 - Interner Speicherfehler

Ein elektronisches Bauteil meldet fehlerhafte oder keine Informationen. Gerät neu starten. Wenn das Problem bleibt, muss meist die Steuerplatine ausgetauscht werden.